



Système de raccordement des flexibles

Le **KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®** sert de système de raccordement étanche à l'air pour les supports à lames pneumatiques avec deux tuyaux de pression.

Veillez observer les précautions suivantes pour éviter les blessures.



Consignes de sécurité

- Les dispositions qui concernent les supports à lames pneumatiques doivent être respectées.
- Ne confier le raccordement du **KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®** qu'à un personnel spécialisé et formé à cet effet.
- Interdire l'accès à la machine à toute personne non autorisée.

KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®



Version des caractéristiques techniques

Construction en acier inoxydable et en laiton

COMPOSANTS

- 2 raccords de tuyau avec embouts
- 2 raccords pneumatiques
- 4 colliers de serrage spéciaux en acier inoxydable

Utilisation prévue

Le **KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®** sert exclusivement de système de raccord de tuyau étanche à l'air pour les supports à lames pneumatiques avec deux tuyaux de pression. Ces supports à lames sont utilisés dans les secteurs du papier et de l'acier.

Le **KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®** peut également être utilisé en présence de supports à lames pneumatiques existants avec deux tuyaux de pression.



Système de raccordement des flexibles

Mauvaise utilisation prévisible

- Utilisation non conforme.
- Utilisation sans équipement de protection individuelle ou avec un équipement insuffisant.

Livraison, stockage et transport

Vérifiez l'intégralité et l'intégrité extérieure de la livraison sur la base du bon de livraison. En cas de dommages pendant le transport, veuillez nous contacter immédiatement.

Commande

Avant utilisation, vérifiez toujours l'absence de dommages ou de défauts extérieurs visibles.

Montage

- Pour pouvoir monter le KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®, la machine dotée du support à lames pneumatique doit être immobilisée.
- Veillez à ce que le système ait été dépressurisé.
- Commencez par retirer les deux conduites d'alimentation du système pneumatique.
- Vous disposez alors d'un accès sans entrave aux deux colliers de serrage. Ouvrez suffisamment les colliers de serrage pour pouvoir retirer facilement les tuyaux de pression des deux adaptateurs de tuyaux.
- Procédez de même au niveau de l'autre extrémité de la plaque de recouvrement. Retirez simplement les colliers de serrage par l'extrémité correspondante du tuyau de pression.
- Pour chaque tuyau de pression, mettez en place un collier de serrage sur l'extrémité correspondante et branchez les tuyaux de pression sur l'adaptateur de tuyau. Procédez de même au niveau des deux extrémités de la plaque de recouvrement.
- Commencez par serrer les colliers de serrage.
- Corrigez s'il y a lieu la position de l'adaptateur de tuyau avant de le fixer avec la vis de fixation.
- Procédez de même au niveau de l'autre extrémité du support à lames. Raccordez de nouveau les deux conduites d'alimentation du système pneumatique avec le support à lames. Réalimentez le système en air comprimé au niveau de l'armoire à robinetterie.
- Placez à présent le tuyau de raccordement sous pression conformément aux recommandations du fabricant.

Entretien et nettoyage

Le KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX® ne réclame aucun entretien. Une fois montés, ces kits peuvent être nettoyés à l'air comprimé lorsque le système est à l'arrêt.

Pièces de rechange

N'apporter aucune modification au KIT ADAPTATEUR CLOUTH-AIRFLEX®. N'utiliser que des pièces d'origine qui garantissent un fonctionnement sûr et impeccable du produit.

Pour passer commande, voir les coordonnées.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer le produit conformément aux prescriptions/lois locales et dans le respect de l'environnement.

Élimination

Les KITS ADAPTATEURS CLOUTH-AIRFLEX® usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions/lois locales en vigueur.