

Sicherungselement

Der CLOUTH DOCTOR-CLIP wurde entwickelt, um die Schaber Klinge im Schaberhalter sicher zu fixieren.

Befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen, um Verletzungen zu vermeiden. Schaberklingen sind von Natur aus scharf – egal ob neu oder gebraucht. Daher empfehlen wir das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung.



Schützen Sie Ihre Hände durch das Tragen von schnittfestem Handschutz. Der Handschutz muss die Schnittschutzklasse 5 nach EN 388 oder die Schnittfestigkeit „F“ nach EN ISO 13997 erfüllen.

Sicherheitshinweise

- Sicherungselement, nur bei abgeschalteter, stehender Maschine verwenden.
- Vorsicht – Nicht verschlucken.

CLOUTH DOCTOR-CLIP



Ausführung Technische Daten

- Edelstahl
- mit und ohne Befestigungskette
- federlose Konstruktion
- hohe Verschleißfestigkeit
- einfaches, schnelles Anbringen bzw. Lösen
- wiederverwendbar

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CLOUTH DOCTOR-CLIP wird verwendet, um die Schaber Klinge im Schaberhalter einer Papiermaschine sicher zu fixieren, damit diese zum Beispiel durch die Oszillierbewegung nicht aus dem Schaberhalter wandert.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.
- Bedienung ohne oder unzureichender persönlicher Schutzausrüstung.

Lieferung, Lagern und Transport

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf äußerliche Unversehrtheit anhand des Lieferscheins. Bei Transportschäden nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu uns auf.



Sicherungselement

Bedienung

Durch Einstecken des Stiftes durch die Öffnung in Deckplatte und Deckplatten-Finger mit anschließendem Umklappen des Bügels, fixiert der CLOUTH DOCTOR-CLIP die Schaber Klinge im Schaberhalter.

Bei der Verwendung des CLOUTH DOCTOR-CLIP ist darauf zu achten, dass die Walze- bzw. Zylinderoberfläche nicht berührt werden darf. Der Walzen- bzw. Zylinderdurchmesser sollte 2,00 m nicht überschreiten und der Anstellwinkel des Schaberhalters sollte über 20° eingestellt sein.

Die federlose Konstruktion des CLOUTH DOCTOR-CLIP ist mit und ohne Befestigungskette erhältlich.

Wartung und Reinigung

Durch die Verarbeitung von Edelstahl ist der CLOUTH DOCTOR-CLIP wartungsfrei, langlebig und robust.

Ersatzteile

Keine Veränderungen an dem CLOUTH DOCTOR-CLIP vornehmen. Nur Originalteile verwenden, sie bieten die Gewähr für eine sichere und störungsfreie Funktion des Produkts.

Bestellung siehe Kontaktdaten.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte den örtlichen Vorschriften/Gesetzen umweltgerecht entsorgen.

Entsorgung

Nicht mehr verwendbare CLOUTH DOCTOR-CLIP sind entsprechend den örtlichen Vorschriften/Gesetzen ordnungsgemäß zu entsorgen.