

## Elemento de aseguramiento

El CLOUTH DOCTOR-CLIP se desarrolló para fijar la cuchilla del rascador en el soporte del rascador de forma segura.

Siga estas medidas de precaución para evitar lesiones.

Las cuchillas del rascador están afiladas por naturaleza, tanto si son nuevas como usadas.

Por eso le recomendamos que lleve un equipo de protección personal.



Proteja sus manos poniéndose guantes de protección anticortes. Los guantes de protección deben cumplir la clase de protección contra cortes 5, según EN 388 o la resistencia a cortes "F" según EN ISO 13997.

### Indicaciones de seguridad

- Utilice el elemento de aseguramiento solo con la máquina desconectada y apagada.
- Precaución, no tragar.

## CLOUTH DOCTOR-CLIP



### Datos técnicos del modelo

- Acero inoxidable
- Con y sin cadena de fijación
- Construcción sin resortes
- Gran resistencia al desgaste
- Colocación o retirada fácil y rápida
- Reutilizable

### Uso previsto

El CLOUTH DOCTOR-CLIP se utiliza para fijar la cuchilla del rascador en el soporte del rascador de una máquina de papel de forma segura para que no se salga del soporte del rascador debido al movimiento oscilante, por ejemplo.

### Unos erróneo previsible

- Uso no previsto.
- Manejo sin el equipo de protección personal o con un equipo insuficiente.

### Entrega, almacenaje y transporte

- Compruebe la integridad externa y que la entrega esté completa basándose en el albarán de entrega. En caso de daños de transporte, póngase en contacto con nosotros inmediatamente.



## Elemento de aseguramiento

### Manejo

El CLOUTH DOCTOR-CLIP fija la cuchilla del rascador en el soporte del rascador introduciendo el pasador a través de la abertura de la tapa de la cubierta y del dedo de las tapas de la cubierta y doblando a continuación el estribo.

Al utilizar el CLOUTH DOCTOR-CLIP, hay que tener cuidado de no tocar la superficie del rodillo o del cilindro. El diámetro del rodillo o cilindro no debe superar los 2,00 m y el ángulo de ajuste del soporte del rascador debe ajustarse por encima de 20°.

El diseño sin resortes del CLOUTH DOCTOR-CLIP está disponible con o sin cadena de sujeción.

### Mantenimiento y limpieza

Gracias al acabado en acero inoxidable, el CLOUTH DOCTOR-CLIP no necesita mantenimiento y es duradero y robusto.

### Piezas de repuesto

No realice ninguna modificación en el CLOUTH DOCTOR-CLIP. Utilice solo piezas originales, pues estas le ofrecen la garantía de que el producto funcionará de forma segura y sin fallos.

Para el pedido, consulte los datos de contacto.

### Protección medioambiental

Los materiales de embalaje son reciclables. Elimínelos de acuerdo con las normativas/leyes medioambientales locales.

### Eliminación

Los CLOUTH DOCTOR-CLIP que ya no puedan seguir utilizándose deberán eliminarse correctamente de acuerdo con las normativas/leyes locales.