

Élément de sécurisation

Le dispositif CLOUTH DOCTOR-CLIP a été mis au point afin de permettre de fixer solidement la lame docteur dans le support prévu à cet effet.

Veillez observer les précautions suivantes pour éviter les blessures.
Les lames docteurs sont naturellement tranchantes, qu'elles soient neuves ou usées.
Nous recommandons donc le port d'un équipement de protection individuelle.



Protégez vos mains en portant une protection pour les mains résistante aux coupures. La protection des mains doit appartenir à la classe 5 de protection contre les coupures selon la norme EN 388 ou à la classe « F » de résistance aux coupures selon la norme EN ISO 13997.

Consignes de sécurité

- Élément de sécurité à n'utiliser que lorsque la machine est arrêtée et immobilisée.
- Prudence : ne pas ingérer.

CLOUTH DOCTOR-CLIP



Version des caractéristiques techniques

- Acier inoxydable
- Avec et sans chaîne de fixation
- Construction sans ressort
- Haute résistance à l'usure
- Mise en place ou désolidarisation simple et rapide
- Réutilisable

Utilisation prévue

Le CLOUTH DOCTOR-CLIP permet de fixer solidement la lame docteur dans le support prévu à cet effet sur une machine à papier. Ainsi, la lame ne se sort pas du support, par exemple sous l'effet d'un mouvement d'oscillation.

Mauvaise utilisation prévisible

- Utilisation non conforme.
- Utilisation sans équipement de protection individuelle ou avec un équipement insuffisant.

Livraison, stockage et transport

- Vérifiez l'intégralité et l'intégrité extérieure de la livraison à l'aide du bon de livraison. En cas de dommages pendant le transport, veuillez nous contacter immédiatement.



Élément de sécurisation

Commande

Lorsque la tige est insérée dans l'ouverture de la plaque de recouvrement et du doigt de la plaque de recouvrement, puis que l'étrier est rabattu, le CLOUTH DOCTOR-CLIP fixe la lame docteur dans le support prévu à cet effet. Lors de l'utilisation du CLOUTH DOCTOR-CLIP, veiller à éviter tout contact avec la surface du rouleau ou du cylindre. Le diamètre du rouleau ou du cylindre ne doit pas dépasser 2,00 m et l'angle de pose du support doit être réglé sur une valeur supérieure à 20°. Conçu sans ressort, le CLOUTH DOCTOR-CLIP est disponible avec et sans chaîne de fixation.

Entretien et nettoyage

Du fait du traitement auquel l'acier inoxydable a été soumis, le CLOUTH DOCTOR-CLIP ne réclame aucune maintenance. Il s'agit d'un dispositif durable et robuste.

Pièces de rechange

N'apporter aucune modification au CLOUTH DOCTOR-CLIP. N'utiliser que des pièces d'origine qui garantissent un fonctionnement sûr et impeccable du produit. Pour passer commande, voir les coordonnées.

Protection de l'environnement

Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer le produit conformément aux prescriptions/lois locales et dans le respect de l'environnement.

Élimination

Les dispositifs CLOUTH DOCTOR-CLIP usagés doivent être éliminés conformément aux prescriptions/lois locales en vigueur.